




Instrucciones para la fijación de las escaleras





Estas son las posiciones iniciales de la barra extensible y del guía sin ninguna escalera montada en la baka.




En primer lugar retiramos el candado que sujeta la pieza antirobo y colocamos la escalera por la parte posterior del vehículo.

Desanclamos el posicionador y movemos la maneta hacia abajo hasta que los amarres queden en la posición que se indica en la figura 4 y 4a, cogiendo el primer peldaño de la escalera.







Apretamos la barra de anclaje a través de la maneta hacia el interior hasta que las diferentes garras queden presionando los diferentes escalones tal y como vemos en las figuras 5 y 5a.




Posición final de la barra con la escalera amarrada.

Una vez nos aseguremos de que la escalera esta bien amarrada, colocamos de nuevo el candado con la pieza antirobo y ya estamos listos para poder movernos con la furgoneta.



Para proceder a sacar la escalera, lo primero que haremos es sacar el candado y liberar la pieza antirobo tal y como vemos en la figura 8.


9




Abrimos el mecanismo de cierre con la llave suministrada y desplazamos la tapa para acceder a la palanca metálica. Presionando dicha palanca liberamos el mecanismo de freno y podremos tirar de la maneta para liberar la escalera.

INSTRUCCIONES BACA PARA LA FIJACIÓN DE LAS ESCALERAS EN LOS VEHÍCULOS

Una vez tiremos de la maneta, liberamos la escalera de los diferentes amarres quedando como en la imagen 10.




10



11

Volvemos a girar la maneta liberando los amarres para el desplazamiento de la escalera, activando el posicionador para su enclavamiento.

Finalmente retiramos la escalera con cuidado desplazándola por los rodillos y nuevamente colocamos el candado.



12



DFC, S.L.

C/Puig dels Tudons, Talleres 8, Nave 60
Barberà del Vallés 08210 (BARCELONA)

Tf. 937296268 / Fax 937188114

dfc@dfc.com.es

www.dfc.com.es